

## Arbetsordning för Avslutande uppspänning av solskydd med bom/bommar

### Alternativ 1

1. Dra in alla tampar till samma längd som ni hade förra året minus ca 0,5 centimeter. Hur ni mätt tampar skall ni ha skrivit ner innan nedmontering.
2. Gör temporärt dubbelt halvslag på alla tampar, även den vid bommen.
3. Spänn nu vantskruvar så att ni kan se lika mycket med gängor som förra året. Detta skall ni ha innan första nedmontering.
4. Nu kan ni behöva efterspanna det hela på vantskruvar då duken kan ha töjt sig från den första monteringen.
5. Känn längs med alla sidor på solskyddet så det är ungefär lika spänn på alla sidor. Dra vantskruvar så hårt som du gjorde vid första montering ungefär.
6. När du tycker solskyddet står perfekt, ja då är det perfekt. Det är helt enkelt en smakfråga.
7. Om allt passade och ni inte behöver justera några tampar vid väggarna vilket kan behövas om en sida är alldeles för slapp, ja då slackar ni lite på vantskruvar så att ni enkelt kan göra avslutningen på tampen.
8. Dra nu tillbaka vantskruvar till den punkt som ni hade då seglet stod perfekt.
9. Nu var det klart!!

### Alternativ 2

1. Dra in alla tampar till samma längd som ni hade förra året minus ca 0,5 centimeter. Hur ni mätt tampar skall ni ha skrivit ner innan nedmontering.
2. Gör dubbelt halvslag och avsluta alla tampar som det skall vara när det är klart.
3. Spänn nu vantskruvar så att ni kan se lika mycket med gängor som förra året. Detta skall ni ha innan första nedmontering.
4. Nu kan ni behöva efterspanna det hela på vantskruvar då duken kan ha töjt sig från den första monteringen.
5. Känn längs med alla sidor på solskyddet så det är ungefär lika spänn på alla sidor. Dra vantskruvar så hårt som du gjorde vid första montering ungefär.
6. När du tycker solskyddet står perfekt, ja då är det perfekt. Det är helt enkelt en smakfråga.
7. Med detta alternativ kan man ej efterspanna längs med beslag i väggar då snöret sitter för hårt när man dragit bommen.
8. Nu var det klart!!